

| Alarm 1103

Fehlermeldung

- **Zähler nicht verfügbar**

Bedeutung

- Der IEC 1107 oder M-Bus Zähler kann nicht erreicht oder ausgelesen werden

Ursache

- Unterbrochene oder fehlerhafte Kommunikationsverbindung
- Defekte oder lose Verkabelung (z. B. Busleitung)
- Zähler ist spannungslos oder nicht betriebsbereit
- Fehlerhafte oder unvollständige Konfiguration

Abhilfe

- Spannungsversorgung des Zählers überprüfen
- Verkabelung und Busverbindungen kontrollieren
- Kommunikationsparameter (z. B. Adresse, Baudrate, Protokoll) prüfen und ggf. anpassen
- Sicherstellen, dass der richtige Zählertyp konfiguriert ist

Bei weiterhin bestehendem Problem den technischen Support oder Installateur kontaktieren

Revision #3

Created 7 April 2026 13:17:53 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier