

| Alarm 920

Fehlermeldung

- **Vorgabespannung-ein**

Bedeutung

- Vorgabespannung ist aktuell aktiv
- Der SmartDog orientiert sich an einer vorgegebenen Spannung und passt sein Verhalten entsprechend an, um diese einzuhalten

Ursache

- Aktivierte Spannungsregelung
- Vorgaben des Netzbetreibers zur Netzstützung
- Parametrierte Sollspannung (z. B. über Q(U)- oder U-Regelung)

Abhilfe

- Prüfen, ob die Vorgabespannung bewusst aktiviert wurde
- Eingestellte Sollwerte und Parameter kontrollieren
- Anforderungen und Vorgaben des Netzbetreibers überprüfen

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren

Revision #5

Created 7 April 2026 13:12:54 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier