Gerätefehler

- Diese Funktion ist aktiv, sobald im SmartDog beim Modulfeld Statusüberachung aktiviert wurde

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anleitung Modulfeld

Erklärung:

- Wechselrichter senden im Fehlerfall spezifische Fehlercodes
- Die zugehörigen Alarmtexte sind im Handbuch des Wechselrichters beschrieben
- Sollten Sie keine Ursache für die Fehlermeldung feststellen können, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Hersteller