Passwortschutz



*	Passwortschutz	
Konfigurator Passwort:		
Passwort:		?
Wiederholen:		
Installateur Passwort:		
Passwort:		?
Wiederholen:		
Zurück		Weiter

Konfigurator Passwort

Hier können Sie ein Passwort für den Zugang zum Konfigurator festlegen, um unerwünschte Änderungen an der Konfiguration zu verhindern

Ein/Aus

• Stellen Sie ein, ob Sie einen Passwortschutz wünschen

Passwort

• Geben Sie ein 4-stelliges Passwort ein

Wiederholen

• Wiederholen Sie das Passwort zur Bestätigung

Installateur Passwort

Hier kann der Installateur ein Passwort festlegen, damit die Netzmanagement-Einstellungen, Bussysteme, Modulfelder und Wechselrichter (Tausch) nicht vom Kunden oder Dritten verändert werden können. Andernfalls kann dies zu einem Entzug der Vergütung durch den Netzbetreiber führen

Mit Weiter verlassen Sie das Menü

Um die Einstellungen in die Konfiguration zu übernehmen, müssen Sie den Konfigurator mit Speichern verlassen!

Standard Passwort bei VNC Zugriff: Seriennummer des Gerätes

Revision #4

Created 14 December 2023 12:24:20 by Philipp Kreutzer Updated 24 November 2025 10:25:42 by Manuel Pichlmeier