

EIN/AUS Timer

Funktion

Hier können Sie ein getaktetes Ein und Auschalten realisieren


Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Wählen Sie „Funktionen“ und anschließend „EIN/AUS/Timer“

EIN/AUS Taktgeber

Name:	<input type="text" value="lampe"/>	?
EIN Zeit:	<input type="text" value="2"/> Sekunden	?
AUS Zeit:	<input type="text" value="2"/> Sekunden	?
Schnittstelle:	<input type="text" value="DO_VIRTUAL"/>	?

Zurück

 no Log

OK

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

EIN Zeit

- Legen Sie fest wie lange das Ein Signal gesendet werden soll

Aus Zeit

- Legen Sie fest wie lange das Aus Signal gesendet werden soll

Schnittstelle

- Hier legen Sie fest auf welche Schnittstelle das Signal gesendet werden soll

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #3

Created 9 January 2024 12:51:00 by Philipp Kreutzer

Updated 11 April 2025 06:55:48 by Philipp Kreutzer