

Modbus RS485 Allgemein

Funktion

Hier können Sie diverses Zubehör das über Modbus eingebunden werden kann im SmartDog einbinden

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Modbus RS485* aus
- Wählen Sie einen der folgenden Bausteine aus

Modbus Erweiterung

Wählen Sie eine Modbus Erweiterung aus

4 Digitalausgänge MR-DO4	^
8 Analogeingänge MR-AI8	↗
10 Digitaleingänge MR-DI10	
4 Analogausgänge MR-AO4	
Adam 4022T	
Adam 4068	- -
Phoenix Stringcontrol	
Solarmax Stringcontrol	
Adam Remote IO Ascii Protokoll	
Kaco Stringcontrol	↘

Einbindung der Bausteine : [Modbus RS485](#)

Revision #2

Created 18 January 2024 12:05:52 by Philipp Kreutzer

Updated 18 January 2024 12:15:22 by Philipp Kreutzer