

Shelly Lokal

Funktion

Sie wollen einen Shelly mit einem unserer Regelbausteine steuern

Anwendungsmöglichkeiten

- Relais (auswählbar als Ausgang bei Regelungen)
- Stromzähler (Zählertyp: WLAN Steckdose)

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die **Geräteeinstellungen** und dort mit **Weiter** auf Seite 2
- Wählen Sie **Remote IO** aus und legen mit dem **Grünen Plus** ein neues Remote IO an
- Wählen Sie **Shelly Lokal**

Shelly Lokal

Name:

Statische IP Adresse



IP Adresse:

Abbrechen

GetData

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Statische IP Adresse

- Wählen Sie aus, ob eine statische IP-Adresse vergeben wurde oder nicht

IP Adresse

- Geben Sie hier die IP-Adresse ein

Gehen Sie auf **GetData** um das Gerät zu suchen

Gerät gefunden

Folgendes Gerät wurde gefunden:

-Shelly Plug2

Ok

Dann mit **Speichern** bestätigen

Revision #1

Created 10 November 2025 11:22:51 by Manuel Pichlmeier

Updated 10 November 2025 11:40:38 by Manuel Pichlmeier