Änderung Relay1 Relay2 Relais

⚠ Achtung: Änderung von der alten auf die neue Version des SmartDog!

Beim Austausch eines SmartDog (inkl. Aufspielen der vorhandenen Konfiguration) muss die Relais-Verdrahtung angepasst werden.

Klemmenänderung (Alt → Neu)

Alte Version	Neue Version
Klemme 1	Klemme 3
Klemme 3	Klemme 1
Klemme 4	Klemme 6
Klemme 6	Klemme 4


Beispiel

Wenn zuvor die Schließer-Funktion über Klemme 3 genutzt wurde,

muss diese nach dem Tausch auf die neue Platine nun über Klemme 1 angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Darstellung im beigefügten Bild!

SmartDog Rev. PI3.0 (Alt)



SmartDog Rev. PI4.0 (Neu)

