

Konfiguration

Voraussetzungen

- SmartDog® ist fertig montiert

- Alle Kabel sind angeschlossen


- Wechselrichter sind in Betrieb und speisen ein

SmartDog® in Betrieb nehmen

- Steckernetzteil einstecken

- Warten bis das Gerät fertig hochgefahren ist

Vor-Ort-Konfiguration per Touchdisplay



Nach dem ersten Start enthält SmartDog® noch keine Konfiguration.

Daher werden Sie über einen „**Wizard**“ (Assistent) durch die einzelnen Konfigurationsschritte geleitet.

Videoanleitung Wizard

Durch drücken auf das Fragezeichen rechts neben der gewünschten Einstellung erhalten Sie einen Hilfetext eingeblendet

Revision #4

Created 23 January 2024 08:00:35 by Philipp Kreutzer

Updated 27 March 2024 08:33:56 by Philipp Kreutzer