

# Reset Taster

## Funktion

Mit dem Reset Taster können Sie verschiedene Reset Funktionen ausführen

## System Neustart

- Wenn Sie den Reset Taster im laufenden Betrieb kürzer als 1,5 Sekunden drücken, gibt es einen Pfeif Ton und das System wird neu gestartet

## Rücksetzen der Netzwerkeinstellungen

- Wenn Sie den Reset Taster zwischen 4,5 und 7,5 Sekunden gedrückt halten, (Pfeif Ton ertönt 2 mal) werden die Netzwerkeinstellungen neu gesetzt :
  - IP-Adresse: 169.254.0.190 (statisch)
  - Subnetzmaske: 255.255.0.0
  - Gateway: 169.254.0.1
  - DNS 1: 169.254.0.1
  - DNS 2: 8.8.8.8
- Nachdem die Netzwerkeinstellungen übernommen wurden, erfolgt ebenfalls ein System-Neustart

## Rücksetzen auf Werkseinstellungen

- Um den SmartDog komplett zurückzusetzen **(ACHTUNG ALLE DATEN WERDEN GELÖSCHT)** müssen Sie wie folgt vorgehen:

- SmartDog stromlos schalten
- Reset Taster gedrückt halten
- Bei gedrücktem Reset Taster Strom wieder einschalten
- Warten bis das Gerät hochfährt (SmartDog Logo am Bildschirm sichtbar) [Bei Dinrail Geräten: ca 15 Sekunden warten]

Revision #1

Created 12 March 2024 08:09:53 by Philipp Kreutzer

Updated 12 March 2024 08:18:02 by Philipp Kreutzer