Reset Taster

Funktion

- Mit dem Reset Taster können Sie verschiedene Reset Funktionen ausführen

Systemneustart

- Drücken Sie den Reset-Taster während des laufenden Betriebs für weniger als 1,5 Sekunden
- Ein kurzer Signalton bestätigt die Eingabe
- Anschließend wird das System automatisch neu gestartet

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

> Damit werden alle Daten gelöscht

Ablauf:

- SmartDog stromlos schalten
- Reset Taster gedrückt halten
- Bei gedrücktem Reset Taster Strom wieder einschalten
- Warten bis das Gerät hochfährt (SmartDog Logo am Bildschirm sichtbar) [Bei Dinrail Geräten: ca 15 Sekunden warten]