

Firmware-Aktualisierungen



Updates

Mit dem Button "Automatische Updates" können Sie festlegen ob neue Updates automatisch installiert werden sollen oder nicht

Firmware-Aktualisierungen

Wählen Sie die Methode, wie nach Updates gesucht werden soll.

☒ Automatische Updates: Ein/Aus ?

von USB

ONLINE überprüfen

Zurück

Mit dem Button "ONLINE überprüfen" können Sie nach neuen Updates suchen

Wenn ein neues Update gefunden wurde können Sie diese mit dem Button "Download" installieren



Der Downloadzustand wird über einen Balken angezeigt. Nach erfolgreichem Download startet SmartDog® mit dem neuen Programm neu.

Wenn Ihre aktuelle Programmversion auf dem neuesten Stand ist, bekommen Sie dies ebenfalls mitgeteilt.

Revision #3

Created 14 December 2023 12:27:50 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:43:04 by Philipp Kreutzer