

Vorlage

Regelung/Baustein/Zubehör

Funktion

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Netzmanager* aus und legen mit dem *Grünen Plus* eine neue Reduktion an
- Wählen Sie *cosPhi(DI) oder cosPhi(fix) Blindleistungsregelung per Digitaleingang* **Name**

Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Schnittstelle

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Technischen Support

Revision #1

Created 20 February 2024 09:08:20 by Philipp Kreutzer

Updated 20 February 2024 09:09:01 by Philipp Kreutzer