


SmartNet Zähler



Zähler

SmartNet

Sie besitzen mehrere SmartDogs in einem Netzwerk und möchten die Zählerdaten beispielsweise von SmartDog1 auf SmartDog2 übertragen.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *SmartNet Zähler* aus

SmartNet

Name:

Wähle SmartDog:

Wähle Parameter:

Visible:

Name

- Geben Sie hier den Namen des Zählers ein, den Sie anlegen möchten

Wähle SmartDog

- Wenn Sie auf den Button klicken, erscheint automatisch eine Liste aller SmartDogs, die sich im Netzwerk befinden
- In der Übersicht werden sowohl die Seriennummern als auch die IP-Adressen angezeigt

Wähle SmartDog

SmartDog PD2511-0017 mit IP 172.22.100.134

Back

OK

- Wählen Sie anschließend den SmartDog aus, von dem Sie einen Zähler auslesen möchten

Wähle Parameter

- Hier können Sie nun einen der Zähler auswählen, der am zuvor ausgewählten SmartDog angelegt wurde

Wähle Parameter

rechts-Laden
(Energie)

Bezug
(Energie)

Links-Laden
(Energie)

Liefern
(Energie)

Back

OK

Visible

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
 - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

Nun haben Sie den Zähler angelegt, unter Zählerübersicht wird nun der *SmartNet* Zähler angezeigt

Zählerübersicht

Bezug

Type: Energie

Hardware: SmartNet

Schnittstelle: virtualcounter_1750655719



Alle Anzeigen

Ok 

Revision #10

Created 30 October 2024 07:41:25 by Philipp Kreutzer

Updated 18 March 2026 08:38:59