

System Werte



Zähler

System Wert

Name:

?

Maximum:

VAr

?

Aktualisierungsintervall:

s

?

Visible:



wird nicht angezeigt

?

Zurück

Ok

Name

- Geben Sie einen Namen ein

Maximum

- Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung

Aktualisierungsintervall

- Geben Sie hier das Intervall ein, in dem der Wert aktualisiert werden soll

Visible

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
 - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

Revision #4

Created 14 January 2026 07:19:56 by Manuel Pichlmeier

Updated 18 March 2026 08:38:25