


WLAN Steckdose



Zähler

WLAN Steckdose

- Hier kannst du deine WLAN-Steckdose als Zähler im SmartDog einbinden und anschließend den Energieverbrauch über den SmartDog auslesen und auswerten

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *WLAN Steckdose* aus

WLAN Steckdose

Name:

Max:

Value:

Select Switch

Visible:

wird nicht angezeigt

Back

OK

Name

- Geben Sie einen Namen für den Zähler ein

Max

- Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung

Value

- Wähle die entsprechende WLAN Steckdose aus

Sichtbarkeit

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
 - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

Revision #11

Created 22 December 2023 09:32:50 by Philipp Kreutzer

Updated 18 March 2026 08:37:31