Installateur entfernen/abändern


Funktion

- Nachdem Sie Ihren SmartDog (PowerDog) erfolgreich im Portal registriert und mit einem Installateur verknüpft haben, möchten Sie nun den bestehenden Installateur entfernen oder durch einen neuen Installateur ersetzen

Vorgehen

- Loggen Sie sich in Ihrem Kundenaccount ein

- Gehen Sie über Meine Anlagen auf Control-Panel



- hier können Sie über *Zuordnung löschen* den Installateur entfernen

Nun kann ein neuer Installateur sich Ihre Anlage zuweisen