Funkrundsteuerempfänger

- Benötigte Hardware
- Benötigte Ein-/Ausgänge

Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	NEIN	
Zähler PV-Erzeugung	NEIN	
Sensor Außentemperatur	NEIN	
Sensor Einstrahlung	NEIN	
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	NEIN	

Benötigte Ein-/Ausgänge

Eingänge

Typ	Anzahl	Verwendung	Anmerkung
Digital	4	Vorgabe Wirkleistung (100/60/30/0%)	Befehl

- Ohne die Fernwirktechnik Lizenz können nur Dauersignale verwendet werden, für impulsgesteuerte Eingägne benötigen Sie die entsprechende Lizenz

- Sollten mehrere Eingänge aktiv sein, wird immer die geringere Vorgabe umgesetzt, d.h. wenn der Eingang für 60% und 30% Wirklesitung aktiv sind, wird auf 30% reduziert

- Ist keiner der Eingänge aktiv, so wird keine Reduktion durchgeführt. Dies bedeutet auch, dass der Eingang für 100% optional ist.

Ausgänge

Typ	Anzahl	Verwendung	Anmerkung
Digital	4	Vorgabe Wirkleistung (100/60/30/0%)	Rückmeldung Dis ist KEIN Messwert!