Passwortschutz

Sie suchen nach dem Passwort-Einstellungen vom neuen Webserver im SmartDog 4.0? Genauere Informationen finden Sie sie suchen nach dem standart Passwort des SmartDogs für die Anmeldung im Browser hier .





Konfigurator Passwort

Hier können Sie ein Passwort für den Zugang zum Konfigurator festlegen, um unerwünschte Änderungen an der Konfiguration zu verhindern

Ein/Aus

- Stellen Sie ein, ob Sie einen Passwortschutz wünschen

Passwort

- Geben Sie ein 4-stelliges Passwort ein

Wiederholen

- Wiederholen Sie das Passwort zur Bestätigung

Installateur Passwort

Hier kann der Installateur ein Passwort festlegen, damit die Netzmanagement-Einstellungen, Bussysteme, Modulfelder und Wechselrichter (Tausch) nicht vom Kunden oder Dritten verändert werden können. Andernfalls kann dies zu einem Entzug der Vergütung durch den Netzbetreiber führen

Mit Weiter verlassen Sie das Menü

Um die Einstellungen in die Konfiguration zu übernehmen, müssen Sie den Konfigurator mit Speichern verlassen!

> Standard Passwort bei VNC Zugriff : Seriennummer des Gerätes