Shelly Lokal

Funktion


Sie wollen einen Shelly mit einem unserer Regelbausteine steuern

Anwendungsmöglichkeiten

- Relais (auswählbar als Ausgang bei Regelungen)
- Stromzähler (Zählertyp: WLAN Steckdose)

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die Geräteeinstellungen und dort mit Weiter auf Seite 2
- Wählen Sie Remote IO aus und legen mit dem Grünen Plus ein neues Remote IO an
- Wählen Sie Shelly Lokal



Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest


Statische IP Adresse

- Wählen Sie aus, ob eine statische IP-Adresse vergeben wurde oder nicht

IP Adresse

- Geben Sie hier die IP-Adresse ein

Gehen Sie auf GetData um das Gerät zu suchen



Dann mit Speichern bestätigen