Firmware-Aktualisierungen



Updates

- Mit dem Button Automatische Updates können Sie festlegen, ob neue Updates automatisch installiert werden sollen oder nicht



- Mit dem Button ONLINE überprüfen können Sie nach neuen Updates suchen
- Wenn ein neues Update gefunden wurde, können Sie dieses über den Button Download installieren



- Der Downloadzustand wird über einen Fortschrittsbalken angezeigt
- Nach erfolgreichem Download startet der SmartDog® automatisch mit dem neuen Programm neu
- Wenn Ihre aktuelle Programmversion bereits auf dem neuesten Stand ist, erhalten Sie ebenfalls eine entsprechende Benachrichtigung

Firmware-Aktualisierungen

Wählen Sie die Methode, wie nach Updates gesucht werden soll.

Automatische Updates: Ein/Aus

Version 4.9-r3104 ist aktuell

Zurück