SmartNet Zähler








SmartNet

Sie besitzen mehrere SmartDogs in einem Netzwerk und möchten die Zählerdaten beispielsweise von SmartDog1 auf SmartDog2 übertragen.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *SmartNet Zähler* aus




Name

- Geben Sie hier den Namen des Zählers ein, den Sie anlegen möchten

Wähle SmartDog


- Wenn Sie auf den Button klicken, erscheint automatisch eine Liste aller SmartDogs, die sich im Netzwerk befinden
- In der Übersicht werden sowohl die Seriennummern als auch die IP-Adressen angezeigt



- Wählen Sie anschließend den SmartDog aus, von dem Sie einen Zähler auslesen möchten

Wähle Parameter

- Hier können Sie nun einen der Zähler auswählen, der am zuvor ausgewählten SmartDog angelegt wurde



Visible

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
  - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

> Nun haben Sie den Zähler angelegt, unter Zählerübersicht wird nun der *SmartNet* Zähler angezeigt

Zählerübersicht

Bezug

Type: Energie

Hardware: SmartNet

Schnittstelle: virtualcounter_1750655719

Alle Anzeigen

Ok