

# Wichtige Konsolenbefehle

## Allgemeine Hinweise

Die meisten Befehle können mit `Tab` automatisch vervollständigt werden.

Falls mehr Informationen zu einem Befehl benötigt werden, kann der Befehl idR. mit dem Argument `--help` aufgerufen werden, um eine kurze Beschreibung zu erhalten. Alternativ kann auch in der jeweiligen Dokumentation nachgelesen werden.

## Wichtige Befehle

Hier ist eine kurze Übersicht der wichtigsten Befehle, die für die Navigation der Konsole benötigt werden:

### Verzeichnis wechseln mit *cd*

#### Beschreibung

Mit dem Befehl `cd` kann das aktuelle Verzeichnis gewechselt werden.

#### Verwendung

```
cd [directory]
```

- `directory` gibt hier den Pfad zum neuen Verzeichnis an. Dieser Pfad darf relativ oder absolut sein.

### Beispiel

- `cd ..` wechselt in das überliegende Verzeichnis
- `cd /SmartDog/` wechselt in das Verzeichnis `/SmartDog/`

### Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Elemente in Verzeichnis anzeigen mit `ls`

### Beschreibung

Mit dem Befehl `ls` können Elemente in einem Verzeichnis und deren Eigenschaften angezeigt werden.

### Verwendung

```
ls [options] [file/directory]
```

- Mit `options` kann die Ausgabe des Befehls verändert werden
  - `-a` zeigt alle Elemente an, auch solche, die normalerweise ausgeblendet werden
  - `-l` zeigt Elemente in einer alphabetisch geordneten Liste an
- `file/directory` gibt an, worauf sich der Befehl beziehen soll
  - Standardmäßig wird das aktuelle Verzeichnis verwendet
  - Wird hier ein Verzeichnis angegeben, so kann dessen Inhalt angezeigt werden, ohne vorher in dieses zu wechseln

### Beispiel

- `ls -l` listet die Elemente im aktuellen Verzeichnis auf
- `ls -l /SmartDog/` listet die Elemente im Verzeichnis `/SmartDog/` auf, unabhängig vom aktuellen Verzeichnis

## Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Elemente kopieren mit *cp/scp*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `cp` können Elemente kopiert werden. Sollen Elemente von einem Gerät zu einem anderen kopiert werden, so muss der Befehl `scp` verwendet werden.

## Verwendung

```
cp [source] [destination]
```

- `source` gibt den Pfad des Elements an, das kopiert werden soll
- `destination` gibt den Pfad der Kopie an, die erstellt werden soll
- Sollte `destination` bereits existieren, so wird dies ohne Nachfrage überschrieben

```
scp [source] [destination]
```

- Analog zu `cp`, allerdings kann sich ein Pfad auf einem anderen Gerät befinden
- Geräteübergreifende Pfade haben folgende Signatur:

```
Benutzername@IP/Hostname:/Pfad_auf_anderem_Gerät
```

## Beispiel

- `cp SmartDog SmartDog_old` kopiert die Datei `SmartDog` zu `SmartDog_old`
- `scp SmartDog root@192.168.178.xxx:/SmartDog/SmartDogN` kopiert die Datei `SmartDog` auf das Gerät mit der IP-Adresse `192.168.178.xxx` und verwendet den Benutzernamen `root`
  - Hier muss anschließend noch das zum Benutzernamen gehörende Passwort eingegeben werden
  - Statt der IP-Adresse kann auch der Hostname des Geräts verwendet werden

## Dokumentation

- [Dokumentation](#) `cp`
- [Dokumentation](#) `scp`

# Netzwerkeinstellungen anzeigen mit *ipconfig*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `ipconfig` können die aktuellen Netzwerkeinstellungen angezeigt werden.

## Verwendung

```
ifconfig [interface]
```

- `interface` gibt eine Netzwerkschnittstelle an, die betrachtet werden soll
  - Standardmäßig werden die Einstellungen für alle Schnittstellen angezeigt

## Beispiel

- `ifconfig` zeigt Einstellungen für alle Netzwerkschnittstellen an
- `ifconfig eth0` zeigt nur die Einstellungen für die Schnittstelle `eth0` an

## Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Netzwerkcommunication überprüfen mit *ping*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `ping` kann ein anderes Netzwerkgerät *angepingt* werden.

## Verwendung

```
ping [ip/hostname]
```

- `ip/hostname` gibt hier die IP-Adresse bzw. den Hostname des Ziel-Gerätes an
- Wenn das Gerät über Netzwerk erreichbar ist, so wird für jedes gesendete Paket die Antwortzeit angezeigt
- Sollte das Gerät nicht erreichbar sein, so wird entweder eine Fehlermeldung angezeigt oder man erhält nie eine Antwort und es wird nichts angezeigt
- Das Ziel-Gerät wird durchgehend angepingt, bis der Befehl abgebrochen wird (`Strg + c`)
- In seltenen Fällen ist es möglich, dass Geräte nicht auf Pings antworten, obwohl diese im Netzwerk erreichbar sind. In diesem Fall sollte zusätzlich geprüft werden, ob der benötigte Port geöffnet ist

## Beispiel

- `ping 192.168.178.xxx` pingt das Gerät mit der IP-Adresse `192.168.178.xxx` an

## Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Port überprüfen mit *netcat* bzw. *echo*

*netcat* ist nur auf dem SmartDog verfügbar

Auf dem PowerDog muss der Port mit *echo* überprüft werden

# SmartDog

## Beschreibung

Mit dem Befehl `netcat` bzw. `nc` kann geprüft werden, ob ein bestimmter TCP- oder UDP-Port geöffnet ist.

## Verwendung

```
netcat [options] [ip/hostname] [port] nc [options] [ip/hostname] [port]
```

- `options` gibt an, welche Operationen durchgeführt werden sollen
  - `-v` zeigt eine ausführlichere Ausgabe an
  - `-z` prüft nur, ob das Gerät unter angegebener IP-Adresse und Port erreichbar ist
  - `-u` legt fest, dass *UDP* statt *TCP* für die Verbindung verwendet werden soll
- `ip/hostname` gibt hier die IP-Adresse bzw. den Hostname des Ziel-Gerätes an
- `port` gibt den zu testenden Port an

## Beispiel

- `netcat -v -z 192.168.178.xxx 502` prüft, ob der **TCP-Port** `502` auf dem Gerät mit der IP-Adresse `192.168.178.xxx` geöffnet ist
  - Ist der Port geöffnet, wird eine Erfolgsmeldung ausgegeben
  - Ist dies nicht der Fall, so wird entweder eine Fehlermeldung ausgegeben oder es wird nichts angezeigt
  - Sollte länger nichts angezeigt werden, kann der Befehl abgebrochen werden ( `Strg + C` )
- `netcat -v -z -u 192.168.178.xxx 502` prüft, ob der **UDP-Port** `502` auf dem Gerät mit der IP-Adresse `192.168.178.xxx` geöffnet ist
  - **ACHTUNG:** Dies funktioniert nicht immer, da UDP hierfür nicht gedacht ist! D.h. hier kann angezeigt werden, dass der Port geöffnet ist, obwohl dies eigentlich nicht der Fall ist!

## Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# PowerDog

## Beschreibung

Mit dem Befehl `echo` kann geprüft werden, ob ein bestimmter TCP-Port geöffnet ist.

## Verwendung

```
echo > /dev/tcp/[ip/hostname]/[port] && echo "Port is open"
```

- `ip/hostname` gibt hier die IP-Adresse bzw. den Hostname des Ziel-Gerätes an
- `port` gibt den zu testenden Port an

## Beispiel

- `echo > /dev/tcp/192.168.178.xxx/502 && echo "Port is open"` prüft, ob der TCP-Port `502` auf dem Gerät mit der IP-Adresse `192.168.178.xxx` geöffnet ist
  - Ist der Port geöffnet, wird die Meldung `Port is open` ausgegeben
  - Ist dies nicht der Fall, so wird nichts angezeigt
  - Sollte länger nichts angezeigt werden, kann der Befehl abgebrochen werden (`Strg + C`)

# Speicherplatz überprüfen mit *df/du*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `df` kann der verwendete Speicherplatz von Verzeichnissen und mit `du` der Speicherplatz von Dateien überprüft werden.

## Verwendung

```
df [options] [directory] du [options] [directory]
```

- Mit `options` kann die Ausgabe des Befehls verändert werden
  - `-h` gibt Speichergrößen in Byte statt 1K-Blöcken an
- `directory` gibt das Verzeichnis an, das überprüft werden soll

## Beispiel

- `df -h` gibt den Speicherverbrauch auf dem Gerät an
- `df -h /SmartDog/` gibt an, wie viel Speicher von dem Verzeichnis `/SmartDog/` benötigt wird
- `du -h /SmartDog/` listet die Dateigrößen von allen Dateien im Verzeichnis `/SmartDog/` und dessen Unterverzeichnissen auf
- `du -h SmartDog` gibt den verwendeten Speicherplatz der Datei `SmartDog` im aktuellen Verzeichnis an

## Dokumentation

- [Dokumentation](#) `df`
- [Dokumentation](#) `du` `{.links-list}`

# Netzwerk-Daten senden mit *curl*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `curl` können Daten über Netzwerk an einen Server gesendet und bzw. davon empfangen werden. Hiermit können einfach *HTTP-GET* und *HTTP-POST* Anfragen getestet werden.

## Verwendung

```
curl [options] [URL]
```

- `-k` überprüft Zertifikat des Servers nicht

- `-X` gibt den Typ der Anfrage an
- `-H` legt den HTTP-Header fest
- `-d` gibt die Daten an, die in einer POST-Anfrage übertragen werden
- `-c` speichert Cookies in eine Datei
- `-b` lädt Cookies aus einer Datei

## Beispiel

- `curl -k https://ipinfo.io/ip` gibt die öffentliche IP-Adresse aus
- `curl -k -c cookies.txt -X POST https://192.168.178.xxx/api/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"a": "b"}'` sendet eine HTTP-POST Anfrage an die URL `https://192.168.178.xxx/api/login` mit dem Inhalt `{"a": "b"}` und speichert eventuell empfangene cookies in die Datei `cookies.txt`
- `curl -k -b cookies.txt https://192.168.178.xxx/api/data` sendet eine HTTP-GET Anfrage an die URL `https://192.168.178.xxx/api/data`, wobei die in `cookies.txt` gespeicherten Cookies verwendet werden

## Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Prozesse und Threads auflisten mit *ps*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `ps` können alle auf dem Gerät aktiven Prozesse aufgelistet werden.

## Verwendung

`ps [options]`

- Mit `options` kann die Ausgabe des Befehls verändert werden
  - `x` wird benötigt, damit alle Prozesse angezeigt werden
  - `a` zeigt auch Prozesse, die von einem anderen Benutzer gestartet wurden

- `-T` zeigt Threads an (inklusive Name, falls festgelegt)
- `-p` legt eine ProzessID fest, auf die der Befehl angewandt werden soll

### Beispiel

- `ps xa` gibt alle aktuell ausgeführten Prozesse an
- `ps -T -p PID` listet alle Threads des Prozesses mit der ID `PID`
- `ps -o nlwp PID` gibt die Anzahl der aktiven Threads des Prozesses mit der ID `PID` an

### Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Ordner erstellen mit *mkdir*

### Beschreibung

Mit dem Befehl `mkdir` können Ordner erstellt werden.

### Verwendung

```
mkdir [directory]
```

- `directory` gibt den Ordnerpfad an, der erstellt werden soll

### Beispiel

- `mkdir test` legt einen Ordner mit dem Namen `test` im aktuellen Verzeichnis an

### Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Dateien und Verzeichnisse löschen mit *rm*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `rm` können Dateien und Verzeichnisse gelöscht werden.

## Verwendung

```
rm [options] [file/directory]
```

- Mit `options` kann das Verhalten beim Löschen festgelegt werden
  - `-f` erzwingt das Löschen von geschützten Dateien
  - `-R` löscht Dateien rekursiv (hiermit können Verzeichnisse gelöscht werden)

## Beispiel

- `rm testFile` löscht die Datei `testFile`
- `rm -R testFolder/` löscht den Ordner `testFolder` und dessen Inhalt

## Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Archive entpacken mit *tar*

## Beschreibung

Mit dem Befehl `tar` können Archive entpackt werden.

## Verwendung

``tar [options 1] [source] [options 2]`

- Mit `options 1` kann festgelegt werden, wie das Archiv ent-/verpackt werden soll
- `source` gibt die Quelldatei an (idR. ein `.tar.gz`-Archiv)
- Mit `options 2` können weitere Optionen, wie das Zielverzeichnis angegeben werden

### Beispiel

- `tar xvf update.tar.gz -C ./` entpackt das Archiv `update.tar.gz` in das aktuelle Verzeichnis

### Dokumentation

- [Dokumentation](#)

# Prozesse von FileDescriptor ermitteln mit *fuser*

### Beschreibung

Mit dem Befehl `fuser` können die Prozesse ermittelt werden, die auf einen gewissen FileDescriptor zugreifen. Dies beinhaltet sowohl Netzwerk-Ports, als auch serielle Schnittstellen.

### Verwendung

``fuser [options] [port]`` - Mögliche ``options`` - ``-k`` gibt an, dass die Prozesse beendet werden sollen, die auf den FileDescriptor zugreifen - ``port`` gibt eine serielle bzw. Netzwerk-Schnittstelle an

### Beispiel

- `fuser 2404/tcp` gibt alle Prozesse aus, die den lokalen TCP-Port `2404` verwenden
- `fuser -k 2404/tcp` beendet alle Prozesse, die den lokalen TCP-Port `2404` verwenden
- `fuser /dev/ttySC1` gibt alle Prozesse aus, die auf die serielle Schnittstelle von Bus 1 zugreifen

- `fuser /dev/ttySC0` gibt alle Prozesse aus, die auf die serielle Schnittstelle von Bus 2 zugreifen

## Dokumentation

- [Dokumentation](#)

TODO: tcpdump

TODO: netstat

Revision #2

Created 24 October 2024 15:05:42 by Philipp Kreutzer

Updated 25 October 2024 09:45:14 by Philipp Kreutzer