

# | Alarm 200

## Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

200 : FWT Kommunikationsstörung Gateway

- **FWT Kommunikationsstörung Gateway**

## Bedeutung

- Es besteht keine Verbindung zur eingerichteten Fernwirktechnik

## Ursache

- FWT ist nicht korrekt angeschlossen
- Falsche oder nicht erreichbare IP-Adresse konfiguriert
- Netzwerkverbindung unterbrochen (z. B. Kabel, Switch, Router)
- Gerät ist ausgeschaltet oder nicht betriebsbereit
- Firewall- oder Netzwerkeinstellungen blockieren die Kommunikation
- Fehlerhafte IP-Adresse oder Netzwerkkonfiguration
- Kommunikationsparameter wurden geändert

## Abhilfe

- Prüfen Sie, ob das FWT-Gateway eingeschaltet und betriebsbereit ist
- Kontrollieren Sie die Netzwerkverbindung zwischen SmartDog und Gateway
- Überprüfen Sie die eingestellte IP-Adresse sowie die Kommunikationsparameter
- Starten Sie das FWT-Gateway und den SmartDog gegebenenfalls neu
- Stellen Sie sicher, dass keine Firewall- oder Netzwerkeinstellungen die Kommunikation verhindern
- Kontrollieren Sie die Netzwerkverkabelung und die Funktion der verwendeten Netzwerkkomponenten

Sollte die Störung weiterhin bestehen und keine eindeutige Ursache erkennbar sein, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den zuständigen Service

Revision #3

Created 7 April 2026 12:59:23 by Manuel Pichlmeier

Updated 1 June 2026 13:09:48 by Manuel Pichlmeier