

| Alarm 94

Fehlermeldung

- **Ladestation konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Diese Meldung weist darauf hin, dass die konfigurierte Ladestation vom System nicht erfolgreich geladen oder erkannt werden konnte

Ursache

- Die Ladestation ist ausgeschaltet oder nicht erreichbar
- Kommunikationsverbindung wurde unterbrochen
- Netzwerk- oder Busverbindung fehlerhaft
- Falsche IP-Adresse oder fehlerhafte Konfiguration
- Die Ladestation wurde entfernt, ausgetauscht oder neu konfiguriert
- Kommunikationsparameter stimmen nicht überein
- Software- oder Firmwareproblem

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob die Ladestation eingeschaltet und betriebsbereit ist
- Kontrollieren Sie die Netzwerk- bzw. Busverbindung und die Verkabelung
- Überprüfen Sie die konfigurierte IP-Adresse sowie die Kommunikationseinstellungen
- Stellen Sie sicher, dass die Ladestation im Netzwerk erreichbar ist
- Starten Sie die Ladestation sowie das SmartDog-System gegebenenfalls neu
- Kontrollieren Sie, ob aktuelle Software- bzw. Firmwareversionen verwendet werden
- Falls die Ladestation ersetzt oder geändert wurde, richten Sie diese erneut im System ein

Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder an den technischen Support

Revision #7

Created 7 April 2026 12:51:35 by Manuel Pichlmeier

Updated 7 May 2026 14:38:50 by Manuel Pichlmeier