

| Alarm 96

Fehlermeldung

- **Sensor konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- die aktuellen Sensordaten können nicht abgerufen werden

Ursache

- Der Sensor ist nicht angeschlossen oder nicht korrekt verbunden
- Kommunikationsverbindung wurde unterbrochen
- Netzwerk-, Bus- oder Schnittstellenproblem
- Fehlerhafte Konfiguration
- Der Sensor wurde ausgetauscht oder neu konfiguriert
- Der Sensor liefert keine Daten oder ist defekt

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob der Sensor korrekt angeschlossen und betriebsbereit ist
- Kontrollieren Sie die Verkabelung sowie die Verbindung (z. B. Bus oder Netzwerk)
- Überprüfen Sie die hinterlegte Konfiguration
- Starten Sie den SmartDog gegebenenfalls neu
- Falls der Sensor ersetzt wurde, muss dieser im SmartDog neu eingerichtet werden

Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder an den technischen Support

Revision #5

Created 7 April 2026 12:53:14 by Manuel Pichlmeier

Updated 12 May 2026 14:37:41 by Manuel Pichlmeier