

# SD Karte Tauschen

## SD-Card Tausch – Ablauf

### Variante 1

Falls Sie mit dem Kopieren von Daten vertraut sind und ein Mini-SD-Lesegerät besitzen, können Sie die folgenden Schritte selbst durchführen:

- Stecken Sie den SmartDog aus und entfernen Sie die Speicherkarte, die sich rechts oben befindet.
- Stecken Sie die Karte in ein SD-Lesegerät und kopieren Sie das gesamte Verzeichnis `SmartDog/FileDB` von der alten auf die neue Karte.
- Nach Abschluss des Kopiervorgangs gehen Sie im Betriebssystem auf **Auswerfen** und stecken die neue Karte in den SmartDog.
- Stecken Sie den SmartDog wieder ein.
- Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail mit der SmartDog-Seriennummer (PD...) an [support@eco-data.de](mailto:support@eco-data.de), dass der Tausch erledigt ist. Wir prüfen anschließend, ob alles erfolgreich durchgeführt wurde.

### Variante 2

Falls Sie die Daten nicht selbst kopieren können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie im SmartDog-Menü auf **Import/Export** (Seite 3).
- Wählen Sie dort **Sicherung ? Cloud**, um die Daten auf den Sicherungsserver zu übertragen.
- Alternativ können Sie **Sicherung ? USB** wählen, wenn Sie einen USB-Stick nutzen möchten.
- Stecken Sie den SmartDog aus und entfernen Sie die alte Speicherkarte.
- Stecken Sie die neue Karte in den SmartDog.
- Stecken Sie den SmartDog wieder ein.
- Gehen Sie erneut ins Menü **Import/Export** (Seite 3):
  - Wählen Sie **Wiederherstellung ? Cloud**, um die Daten zurück auf die neue Karte zu übertragen.
  - Bei USB-Sicherung wählen Sie **Wiederherstellung ? USB**.

- Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail mit der SmartDog-Seriennummer (PD...) an [support@eco-data.de](mailto:support@eco-data.de), dass der Tausch abgeschlossen ist. Wir prüfen, ob alles korrekt wiederhergestellt wurde.

Revision #3

Created 1 April 2026 12:21:21 by Manuel Pichlmeier

Updated 21 May 2026 08:02:33 by Manuel Pichlmeier