

Mastervolt

- [Mastervolt Wechselrichter](#)

Mastervolt Wechselrichter

Auswählbar unter Bus 1,2,10

„Mastervolt“



Besonderheiten

- RS485-Schnittstelle integriert
- Anschlussort: RJ45-Themase am Wechselrichter unten
- Busadresse muss nicht vergeben werden
- 2-polige Verkabelung

Vorgehen

- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln (Anschluss auf Themase RJ45)
- Wechselrichter 2 und weitere Wechselrichter verkabeln (Verbindung über Ethernet Patchkabel)
- Am letzten Wechselrichter Abschlussstecker stecken

Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!

Klemmenbelegung



The diagram illustrates the connection of a SmartDog system to a network switch. The SmartDog unit is shown with various ports, including RS 485 and Ethernet. The network switch has two RJ 45 ports. The connection is made using an RS 485 cable and an Ethernet patch cable.

- # Einbindung

Wechselrichter einlesen per BUS RS485