

Email Konfiguration



Funktion

Im Normalfall werden Störungen etc. vom Portal versendet und Sie benötigen diese Funktion nicht

Sollten Sie unser Portal nicht nützen, so werden Alarme an die hier eingestellte Emailadresse direkt vom SmartDog verschickt

PowerDog

□ Funktion leider nicht mehr verfügbar

Der direkte E-Mail-Versand über den PowerDog ist aufgrund veralteter TLS1.0-Verschlüsselung technisch nicht mehr möglich.

ACHTUNG

Bei alten PowerDog-Geräten wird die E-Mail nur noch über unseren eigenen Mail-Server versendet, da PowerDog-Verschlüsselung nur noch TLS1.0 unterstützt und alle aktuellen Mailserver TLS1.0 verbieten

Email Konfiguration:

Empfänger Email:

?

Bei Verwendung von E-Mail Direkt mit einem PowerDog wird zwangsweise der E-Mail Server von ecodata solutions GmbH verwendet. Da hier nur noch TLS1.0 angeboten werden kann, stellen wir die Verbindung zum Mail-Server per sicherer SSH Verbindung her.

Authentifizierung:



Verwende Ecodata Mail

STARTTLS

?

Zurück

sende Warn.

sende Fehler

Weiter

SmartDog

Der Versand über den ECODATA-Mailserver wird nicht mehr unterstützt. Bitte verwenden Sie einen eigenen SMTP-Mailserver.

Beim SmartDog können Sie den E-Mail-Versand über Ihren eigenen Mailserver realisieren.

Email Konfiguration:

Absender Email:	<input type="text"/>	?	
Benutzername:	<input type="text"/>	?	
Passwort:	<input type="text"/>	?	
Empfänger Email:	<input type="text"/>	?	
	<input type="button" value="Erkenne SMTP-Server automatisch"/>	<input type="button" value="Test Mail"/>	
Server:	<input type="text"/>	?	
Authentifizierung:	<input checked="" type="radio"/> Verwende Ecodata Mail	<input type="button" value="STARTTLS"/> ?	
<input type="button" value="Zurück"/>		<input type="button" value="sende Warn."/> <input type="button" value="sende Fehler"/>	<input type="button" value="Weiter"/>

Email Adresse

Ihre E-Mail-Adresse aus den Zugangsdaten

Benutzername

Siehe Benutzername aus den Zugangsdaten

Passwort

Siehe Passwort aus den Zugangsdaten

Email-Empfänger

Empfänger E-Mail

- Drücken Sie bei „Erkenne SMTP-Server automatisch“ den Button, um die richtigen SMTP-Einstellungen automatisch zu übernehmen
- In einigen Fällen kann es notwendig sein, die SMTP-Daten manuell einzutragen
- Bei „Authentifizierung“ verwenden Sie bitte die Zugangsdaten Ihres eigenen Mailservers

- Bei „STARTTLS“ können Sie die verschlüsselte Kommunikation mittels Transport Layer Security aktivieren
- Bei einer negativen Login-Meldung kann es erforderlich sein, diese Funktion zu deaktivieren
- Der Button „Sende Warnung“ oder „Sende Fehler“ kann nach Bedarf aktiviert werden
- Drücken Sie „Weiter“, um die Einstellungen zu prüfen und den Vorgang mit „Speichern“ abzuschließen

Revision #6

Created 14 December 2023 15:46:37 by Philipp Kreutzer

Updated 21 May 2026 08:05:12 by Philipp Kreutzer