
Funktion Allgemein



Die Wettervorhersage kann im SmartDog für verschiedene Funktionen verwendet werden

- Verwendung in unseren Bausteinen für eigene Regelungen
- für die intelligente Batterie Steuerung im Zusammenspiel mit Verbrauchsprognose und dynamischen Strompreisen

Vorraussetzungen

- Um die Wettervorhersage nutzen zu können, muss diese aktivert werden, den Aktivierungs Button finden Sie im Menü Systemeinstellungen unter Wettervorhersage

- Um eine korrekte Prognose erstellen zu könne muss der Standort der PV Anlage korrekt hinterlegt sein. Diese hinterlegt der SmartDog automatisch, insofern Sie unser Portal nutzen und unter Anlagendaten die Adresse korrekt hinterlegt haben
    - Sollten Sie unser Portal nicht nutzen, müssen Sie den Standort manuell im SmartDog hinterlegen, dies können Sie im Menü unter Systemeinstellungen
        - Hier müssen Sie Breiten- und Längengrad eingeben
        - Um Ihren Längen und Breitengrad zu erfahren, öffnen Sie Google Maps und wählen Sie den gewünschten Standort aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stelle, und die Längen- und Breitengrade werden angezeigt

- Im Menü Modulfelder müssen Sie den Leistungsvergleich aktivieren, und unter Mehr die Modulfeld Parameter korrekt hinterlegen

