


Hysteresebaustein

Funktion



n

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“
- Legen Sie mit dem grünen „Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an
- Gehen Sie auf „Spezialfunktionen“ und legen Sie einen „Hysteresebaustein“ an

Konfiguration Hysterese

Name:

Schnittstelle:

Wähle Schnittstelle

Hysteresepunkte

?

?

+

Zeiten (Minuten)

Einschaltzeit

Minimale Laufzeit:

Maximale Laufzeit:

Pausenzeit:

00:00:00

0

0

0

00:00:00 = off

?

no Log

Zurück

OK

Name

Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Wähle Schnittstelle

Wählen Sie hier die Schnittstelle welche angesteuert werden soll

Hysteresepunkte

Durch drücken auf das grüne Plus öffnet sich folgendes Fenster

Konfiguration Hysteresepunkt

Sensor/Zähler:

Auswählen

2.Sensor/Zähler

OFF

Vergleichs Operand

> (größer)

< (kleiner)

Wert:

Aktion

EIN

AUS

Sofort EIN

Sofort AUS

Verzög.EIN: s

?

Zurück

OK

- Wählen Sie nun den Sensor/Zähler mit dessen Wert Sie arbeiten wollen
- Sie können einen zweiten Sensor einfügen oder diesen auf *OFF* lassen. Wenn Sie den zweiten Sensor aktivieren können Sie eine Summe oder eine Differenz aus den beiden Sensoren berechnen lassen
- Anschließend wählen Sie den Vergleichsoperand (größer oder kleiner)
- Und legen nun einen Wert fest
- Dann wählen Sie ob beim Erreichen des Wertes Ein oder Aus geschaltet werden soll
- Zuletzt können Sie noch eine Verzögerung eingeben

Nun können Sie mit dem grünen Plus weitere Hysteresepunkte festlegen

Zeiten

Hier lassen sich verschiedene Zeiten festlegen

- Einschaltzeit : Geben Sie an wann der Hysteresebaustein den Ausgang freigibt z.B.: 16:00:00. Dieser Wert wird um Mitternacht 00:00:00 auf AUS gesetzt
- Minimale Laufzeit : Geben Sie eine Mindestlaufzeit an
- Maximale Laufzeit : Geben Sie eine Maximallaufzeit an
- Pausenzeit : Legen Sie eine Pausenzeit fest

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #3
Created 9 January 2024 13:31:40 by Philipp Kreutzer
Updated 18 September 2024 13:25:58 by Philipp Kreutzer