

Prio Zuschaltausgang

Funktion

Sie wollen bei einem Bestimmtem Überschuss ein Relais oder einen anderen Ausgang schalten

Anlegen des Bausteins

Prio Zuschaltausgang

Name: Kuehlung

Zähler Export/Import: bezug liefern

Schnittstelle: DO_RELAIS ?

Nennleistung: 0 W Einschaltzeit 00:00:00 00:00:00 = off

Minimale Laufzeit: 0 Pausenzeit: 0 ?

Maximale Laufzeit: 0 Zeiten (Minuten) ✓

Zurück no Log OK

- Legen Sie hierfür unter „Regelungen“ mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Gehen Sie auf „Ausgänge“ und dann auf „Prio Zuschaltausgang“

Name

Vergeben Sie einen Namen für die Steuerung (in unserem Fall Kuehlung) **Zähler Export/Import**

Wählen Sie Ihren Import- (Bezug) und Export- (Liefern) Zähler

Schnittstelle

Unter Schnittstelle wählen Sie Ihren gewünschten Ausgang (in unserem Fall Relais 1)

- Gehen Sie als nächstes auf die zweite Seite und aktivieren Sie „in Prioritäten Liste aufnehmen“

Nennleistung

- Geben Sie auf der ersten Seite die Nennleistung des Verbrauchers an

Minimale Laufzeit

- Stellen Sie die gewünschte Laufzeit ein um ein eventuelles „Ein/Aus Schalten“ zu verhindern

Maximale Laufzeit

- Hier können Sie die Laufzeit begrenzen

Pausenzeit

- Hier könne Sie einen Abstand zwischen den Schaltzyklen festlegen

Auf Seite 2 können Sie optional eine Zeitschaltuhr und eine externe Freigabe aktivieren

Börsenstrom Funktion nutzen

Prio Zuschaltausgang

☐ Börsenstrom verwenden

Strompreis: [ct/kWh]

Der Strompreis bezieht sich auf die Netto-/Brutto-Auswahl in der zug. Regelung. Wird der Strompreis unterschritten, so wird der Ausgang angesteuert.

Zurück

 no Log

OK

- Hier können Sie einen Schwellwert einstellen um bei einem bestimmten Strompreis Ihren Zuschaltausgang zu aktivieren

Video Anleitung



Revision #4

Created 9 January 2024 10:34:42 by Philipp Kreutzer

Updated 18 September 2024 13:18:48 by Philipp Kreutzer