

# Prio Zuschaltausgang

## Funktion

Sie wollen bei einem Bestimmtem Überschuss ein Relais oder einen anderen Ausgang schalten

## Anlegen des Bausteins

The screenshot shows a configuration window titled "Prio Zuschaltausgang". It contains the following fields and controls:

- Name:** A text input field containing "Kuehlung".
- Zähler Export/Import:** A selection interface with two buttons: "bezug" (selected) and "liefern".
- Schnittstelle:** A selection field containing "DO\_RELAIS" with a question mark icon to its right.
- Nennleistung:** A numeric input field with "0", followed by the label "W", "Einschaltzeit", a time input field with "00:00:00", and the text "00:00:00 = off".
- Minimale Laufzeit:** A numeric input field with "0".
- Maximale Laufzeit:** A numeric input field with "0".
- Pausenzeit:** A numeric input field with "0".
- Zeiten (Minuten):** A label positioned below the "Maximale Laufzeit" and "Pausenzeit" fields.
- Buttons:** "Zurück" (left), "no Log" (center, with a red/white toggle switch), and "OK" (right).
- Icons:** A green plus icon in the top right corner and a downward arrow icon in the bottom right corner.

- Legen Sie hierfür unter „Regelungen“ mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Gehen Sie auf „Ausgänge“ und dann auf „Prio Zuschaltausgang“

### Name

Vergeben Sie einen Namen für die Steuerung (in unserem Fall Kuehlung) **Zähler Export/Import**

Wählen Sie Ihren Import- (Bezug) und Export- (Liefen) Zähler

## **Schnittstelle**

Unter Schnittstelle wählen Sie Ihren gewünschten Ausgang (in unserem Fall Relais 1)

- Gehen Sie als nächstes auf die zweite Seite und aktivieren Sie „in Prioritäten Liste aufnehmen“

## **Nennleistung**

- Geben Sie auf der ersten Seite die Nennleistung des Verbrauchers an

## **Minimale Laufzeit**

- Stellen Sie die gewünschte Laufzeit ein um ein eventuelles „Ein/Aus Schalten“ zu verhindern

## **Maximale Laufzeit**

- Hier können Sie die Laufzeit begrenzen

## **Pausenzeit**

- Hier könne Sie einen Abstand zwischen den Schaltzyklen festlegen

**Auf Seite 2 können Sie optional eine Zeitschaltuhr und eine externe Freigabe aktivieren**

# Börsenstrom Funktion nutzen

## Prio Zuschaltausgang

Börsenstrom verwenden

Strompreis:

0.00 [ct/kWh]

Der Strompreis bezieht sich auf die Netto-/Brutto-Auswahl in der zug. Regelung. Wird der Strompreis unterschritten, so wird der Ausgang angesteuert.

Zurück

 no Log

OK

- Hier können Sie einen Schwellwert einstellen um bei einem bestimmten Strompreis Ihren Zuschaltausgang zu aktivieren

# Video Anleitung



0:06 / 4:25



Revision #4

Created 9 January 2024 10:34:42 by Philipp Kreutzer

Updated 11 April 2025 06:55:48 by Philipp Kreutzer