

Up Counter

Funktion

Hier können Sie einen Impulzzähler realisieren der beim Erreichen einer bestimmten Impulszahl einen Ein Befehl sendet

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Wählen Sie „Funktionen“ und anschließend „UP Counter“

Config Up Counter

Name:	<input type="text"/>	?
Sensor/Zähler:	<input type="button" value="Wähle Zähler/Sensor"/>	?
Schnittstelle:	<input type="button" value="Wähle Schnittstelle"/>	?
Wähle Sollwert	<input type="text" value="10"/> (max.1000)	?
Reset:	<input type="button" value="Select Sensor/Counter"/>	

no Log

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Sensor/Zähler

- Wählen Sie hier den Baustein der die Impulse ausgibt

Wähle Schnittstelle

- Wählen Sie hier die Schnittstelle die den EIN Befehl schickt beim Erreichen des Sollwertes

Wähle Sollwert

- Wählen Sie hier den zu erreichenden Sollwert (max. 1000)

Reset

- Wählen Sie hier einen Baustein der den Counter zurücksetzt

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #2

Created 9 January 2024 13:18:41 by Philipp Kreutzer

Updated 11 April 2025 06:55:48 by Philipp Kreutzer