



8 Analogeingänge MR-AI8

Funktion

Hier können Sie das Zubehör **8 Analogeingänge MR-AI8** Artikelnummer : [400400] im SmartDog einbinden

Verkabelung

Jeder der 8 Eingänge ist individuell konfigurierbar



Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Modbus RS485* und dann *8 Analogeingänge MR-AI8*

Modbus Erweiterung

Name: ?

Remote IO: Remote IO ?

AI Channel: 1 2 3 4 ?
5 6 7 8 ?

Type: Initial State ?

Send Config: Send config ?

Zurück Ok

Name

Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Remote IO

Mit klick auf den Button wird der Bus nach Geräten abgesucht, wählen Sie das gewünschte in der Liste aus

AI Channel

Nun können Sie die einzelnen Eingänge auswählen und Ihnen einen Initial Status zuweisen

Initial State

Hier wählen Sie ob der Ausgang oder 0 sein soll im Ausgangsstatus

Send config

Hier senden Sie die eingestellte Initial State Auswahl an das Gerät, dies müssen Sie nach jeder Änderung machen

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #4

Created 18 January 2024 12:29:25 by Philipp Kreutzer

Updated 12 March 2024 14:14:19 by Philipp Kreutzer