



# 8 Analogeingänge MR-AI8

## Funktion

Hier können Sie das Zubehör **8 Analogeingänge MR-AI8** Artikelnummer : [400400] im SmartDog einbinden

## Verkabelung

Jeder der 8 Eingänge ist individuell konfigurierbar



# Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Modbus RS485* und dann *8 Analogeingänge MR-AI8*

Modbus Erweiterung

Name:

?

Remote IO

Remote IO

?

AI Channel:

1

2

3

4

5

6

7

8

?

Type:

Initial State

?

Send Config:

Send config

?

Zurück

Ok

## Name

Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

## Remote IO

Mit klick auf den Button wird der Bus nach Geräten abgesucht, wählen Sie das gewünschte in der Liste aus

## AI Channel

Nun können Sie die einzelnen Eingänge auswählen und Ihnen einen Intial Status zuweisen

## Initial State

Hier wählen Sie ob der Ausgang oder 0 sein soll im Ausgangsstatus

## Send config

Hier senden Sie die eingestellte Initial State Auswahl an das Gerät, dies müssen Sie nach jeder Änderung machen

**Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern***

Revision #4

Created 18 January 2024 12:29:25 by Philipp Kreutzer

Updated 12 March 2024 14:14:19 by Philipp Kreutzer