

Allgemein

Übersicht

- Hier können Sie einen der vielen mit dem SmartDog® kompatiblen Einstrahlsensoren anschließen:

Auswahl Buseinstrahlsensortyp

Mencke Tegmeier Einstrahlsensor Standard Sensor (ASCII)

Mencke Tegmeier Einstrahlsensor Modbus Protokoll

Mencke Tegmeier Einstrahlsensor Solarlog Protokoll

KippZonen Einstrahlsensor RT1

Einstrahlsensor 1-Wire

Rika Einstrahlsensor Modbus Protokoll

Mencke Tegmeier Radiation Sensor Meteocontrol Protokoll

Zurück

Revision #5

Created 22 December 2023 10:15:49 by Philipp Kreutzer

Updated 23 January 2026 08:26:54 by Manuel Pichlmeier