

One Wire Sensor



Funktion

- Über die integrierte 1-Wire®-Schnittstelle können diverse 1 Wire®- Sensoren (Temperatur , Luftdruck, Helligkeit und Feuchtesensor) an das SmartDog® System angeschlossen werden.

Menü Sensoren

Sensorübersicht

Vorlauf HK OG2 Type: Temperatur	Hardware: temperatur_adc Schnittstelle: AI_3	✗
Raumtemp Type: Temperatur	Hardware: onewire Schnittstelle: 7E.294000001000	✗
Feuchtigkeit Type: %	Hardware: onewire Schnittstelle: 7E.294000001000	✗
Puffer oben Type: Temperatur	Hardware: SmartNet Schnittstelle: onewire_1662198673	✗



Alle Anzeigen

Ok

Sie landen zunächst auf dieser Seite. Hier können bis zu 4 ausgewählte Sensoren gleich zu beginn angezeigt werden. Alle weiteren Sensoren finden Sie wenn Sie auf "Alle Anzeigen" gehen

Sensorübersicht			
Name	Type	Schnittstelle	Löschen
Vorlauf HK OG2	Temperatur Sonstiges	AI_3	✗
Raumtemp	Temperatur Sonstiges	7E.294000001000	✗
Feuchtigkeit	% Sonstiges	7E.294000001000	✗
Puffer oben	Temperatur Sonstiges	onewire_1662198...	✗

Nachdem Sie auf "Alle Anzeigen" geklickt haben landen Sie in der Vollständigen Sensoren Liste

Anlegen

- Mit dem Grünen Plus können Sie einen neuen Sensor anlegen

Sensoren

ADC Temperatur Sensor

One Wire Sensor

Analogeingang

Einstrahlungssensor

Impulssensor

IEC1107 Sensor

IEC1107 Sensor über RS485

Zurück

- Wählen Sie **One Wire Sensor**

i Bitte beachten Sie die Anschlusshinweise **Allgemein zu 1-Wire**

Sensor_OneWire

Name:

?

Maximum:

Offset:

?

Sensor:

Sensor Wählen

?

Type:

Sichtbarkeit:



wird nicht angezeigt

?

Zurück

Ok

Name

- Geben Sie einen Namen für den Sensor ein

Maximum

- Das Maximum das der Sensor erreichen kann (für die Displayskalierung)
- Falls Werte größer sind als dieser Wert, werden Sie trotzdem richtig aufgezeichnet. Beim Display gehen sie dann aber über die obere Begrenzung hinaus bzw. stehen oben an. Im Internetportal werden die Werte richtig angezeigt

Sensor

- Wählen Sie über die Sensor ID ihren gewünschten Sensor aus
- Jeder Sensor hat eine eigene Sensor ID
- Die Sensoren haben in der Regel einen Aufkleber mit der Nummer zur Identifizierung, die bei der Suche im SmartDog® dann angezeigt wird. Andernfalls müssen die Sensoren nacheinander eingesteckt und eingelesen werden, damit die Zuweisung richtig erfolgen kann!

Sichtbarkeit

- Wählen Sie, ob der Sensor am Display sichtbar sein soll (max. 4 Sensoren können sichtbar sein – ansonsten müssen Sie einen anderen Sensor auf nicht sichtbar setzen).

Revision #6
Created 22 December 2023 10:03:09 by Philipp Kreutzer
Updated 30 October 2024 09:02:58 by Philipp Kreutzer