

System

- [Systemeinstellungen](#)

Systemeinstellungen



The first screenshot shows the 'Systemeinstellung' screen with various settings: 'Zeige PV-widget Details' (toggle on), 'Reset Bus1 + Bus2' button, 'VNC Password' field, 'Anwendungstyp' (Mischanlage selected), 'PowerAPI' (toggle on), and 'PowerAPI Password' field. The second screenshot shows the 'Systemeinstellung' screen with 'use HTTPS' (toggle on), 'VNC' (toggle on), 'Touch kalibrieren' button, 'Blindleistungsanzeige' (Verbraucherpfelsystem (default)), 'Location' (Latitude: 48.1554621, Longitude: 11.5188316), 'Reset USB Power Supply' (Reset USB button), and 'Wifi OFF period' (toggle on). The third screenshot shows the 'Systemeinstellung' screen with 'Alarm Reset - Alle Alarmer werden bestätigt, wenn jeder Wechselrichter ohne Störung läuft.' (toggle on).

Zeige PV-Widget Details

Hier können Sie sich zusätzliche Details bei Wechselrichter Widgets anzeigen lassen (z.B.: Blindleistung)

Reset Bus1 + Bus2

Wartungsbutton nur von Ecodata zu verwenden

VNC Password

› Vergeben Sie hier das VNC Passwort um den Zugriff auf den SmartDog® über das Internet mit einem Passwort zu schützen. z.B.: SmartDog® Live

Beispiel

› Benutzer: admin

› Passwort: 3698

› (wird hier kein Passwort vergeben ist automatisch die Seriennummer des SmartDog das Passwort)

Wenn Sie auch bei lokalem Zugriff einen Passwortschutz wünschen müssen Sie rechts neben VNC Passwort einen Haken setzen

Anwendungstyp

Hier können Sie festlegen welcher Anwendungstyp im System hinterlegt wird. Dies hat Auswirkungen auf Ihr Startseiten Bild

Bei der Mischanlage wird in der Custom View Ansicht 0 automatisch eine Übersicht angelegt mit Bezug, Liefern, PV-Produktion, Batterieübersicht, E-Car laden angezeigt

Power API

Hier können Sie diese An- und Ausschalten sowie ein Passwort für die PowerApi vergeben

Die 2 Symbole zwischen zurück und OK dienen für Servicezwecke und benötigen ein Passwort

Use HTTPS

› hier können Sie auswählen ob die Übertragung zum Portal verschlüsselt oder unverschlüsselt erfolgen soll

VNC

› Hier können Sie den Zugriff vom lokalen Netzwerk oder vom Internet per VNC aktivieren

Touch kalibrieren

› Hier können Sie das Touch des Displays nachkalibrieren, falls es nicht genau reagiert. Diese Funktion ist für Installateure reserviert und nur mit Passwort zugänglich. Drücken Sie nacheinander auf die 5 Markierungen, die am Bildschirm erscheinen

Blindleistungsanzeige

nur für Experten - sollte standardmässig auf Verbraucherpeilsystem stehen

Location

› Hier können Sie Längen-und Breitengrad ihres Standortes eingeben. Wird z.B. benötigt um den Sonnenstand zu berechnen

Reset USB Power Supply

› Hier kann die USB Stromversorgung kurz getrennt werden um z.B. angeschlossene Geräte zu resetten (nur SmartDog)

Alarm Reset

› Hier können Sie festlegen, dass alle Alarmer bestätigt werden, wenn jeder Wechselrichter wieder ohne Störung läuft