

# Funksteckdose



## Zähler von Funksteckdose

Hier können Sie einen Zähler anlegen, der den Stromverbrauch einer eingebundenen Funksteckdose aufzeichnet.

## Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *Funksteckdose* aus

## Zähler von Funksteckdose

Name:

?

Max:

?

Value:

Select Switch

?

Sichtbarkeit:



wird angezeigt

?

Zurück

OK

### Name

- Geben Sie einen Namen für den Zähler ein

### Max

- Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung (16A Steckdose maximal 3680 Watt)

### Value

- Wählen Sie die Funksteckdose, deren Verbrauch aufgezeichnet werden soll

### Sichtbarkeit

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
  - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

Bestätigen Sie die Eingaben mit zweimal **OK** und schließen Sie den Vorgang mit **Speichern** ab

Auf diese Weise können Sie aus jeder eingebundenen Funksteckdose einen eigenen Zähler generieren, um deren Energieverbrauch übersichtlich zu erfassen und auszuwerten

Revision #13

Created 21 December 2023 14:24:22 by Philipp Kreutzer

Updated 18 March 2026 08:36:50