WAGO Powertransmitter

Unterstützte Modelle


- Art.-Nr. 2857-570/024-005
- Art.-Nr. 2857-570/024-001

> Sie möchten einen anderen, hier nicht aufgeführten Typ verwenden? Wenden Sie sich bitte vorab an den Support, um die Kompatibilität und das weitere Vorgehen abzuklären.


Funktion

Dieser Zweirichtungszähler kann per RS485 im SmartDog integriert werden

Anschluss des Gerätes





- Anschluss Beispiel für Verwendung als NVP-Zähler in der Mittelspannung oder als PV-Zähler in der Niederspannung



Verdrahtung zum SmartDog Bus

- Es kann sowohl BUS1 als auch BUS2 verwendet werden :





RJ45 Stecker am WAGO X1 IN	Farbe	Kabel an BUS SmartDog
1:	-	-
2:	-	-
3:	-	-
4:	blau	A
5:	weiß/blau	B
6:	-	-
7:	-	-
8:	-	-

Konfiguration des WAGO Zählers

- Wenn Sie ein Gerät bei uns erwerben, programmieren wir dieses entsprechend für Ihre Zwecke

- Sollten Sie selbst ein WAGO Gerät haben, welches Sie mit dem SmartDog verbinden wollen, benötigen Sie das passende Programmier Kabel von WAGO und die *WAGO INTERFACE CONFIGURATION SOFTWARE G2*

- Die benötigten Parameter die eingestellt werden müssen, erhalten Sie auf Anfrage von unserem Support